

# SGH-X150

## Stručná příručka

V této příručce je popsáno nastavení telefonu a uveden přehled hlavních funkcí telefonu.

Printed in Korea  
Code No.: GH68-09173A  
Czech. 04/2006. Rev. 1.0

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

### Instalace baterie

1. Sejměte kryt baterie, vyjměte baterii a vložte SIM kartu.

2. Vložte baterii a kryt zpět na místo.

### Nabíjení baterie

1. Připojte dodávaný cestovní adaptér.

2. Po dokončení nabíjení adaptér odpojte.

**Poznámka:** Nevynávejte baterii z telefonu, dokud neodpojíte adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.

### Uspořádání telefonu a funkce tlačítek

**Tlačítko menu/potvrzení**  
V základním režimu umožňuje přechod do režimu Menu. Výběr zvýrazněné možnosti nebo potvrzení vstupu v menu.

**Tlačítko volání**  
Zahájení nebo příjem hovoru. V základním režimu zobrazí poslední hovory.

**Tlačítko zrušit/vymazat**  
Odstranění znaků z displeje. Návrat do předchozí úrovně menu.

**Alfanumerická tlačítka**

**Čtyřsměrová navigační tlačítka**  
V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu. V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k oblíbeným menu.

**Kontextová tlačítka**  
Provedení funkce uvedené nad tlačítkem.

**Tlačítko zapnutí/ukončení**  
Zapnutí nebo vypnutí telefonu stisknutím a podržením. Také ukončení hovoru.

**Tlačítko tichého režimu**

### Displej

Když nevoláte nebo nepoužíváte menu, telefon je v pohotovostním režimu. Aby bylo možné vytočit telefonní číslo, musíte být v pohotovostním režimu.

Ikony

Textová a grafická část

Indikátory kontextových tlačítek

V horní části displeje jsou zobrazeny následující indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Síla signálu
	Probíhá hovor
	Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory.
	Funkce přesměrování hovorů je aktivní
	Síť GPRS
	Roaming
	Nová SMS zpráva
	Nová zpráva v hlasové poště
	Je aktivní tichý režim nebo je vyzvánění nastaveno na vibrační
	Je nastaveno upozornění
	Úroveň baterie

### Používání menu

V základním režimu otevřete hlavní menu stisknutím **Menu**.

Popisky v dolních rozích displeje zobrazují aktuální funkce kontextových tlačítek. Stisknutím levého kontextového tlačítka ( ) nebo pravého kontextového tlačítka ( ) provedete uvedenou funkci.

Na předchozí úroveň menu se vrátíte stisknutím nebo **C**.

Stisknutím tohoto tlačítka zavřete menu bez změny nastavení menu.

Čtyřsměrová navigační tlačítka ( ) lze použít jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Vyberte možnost **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
- Vyberte tlačítko.
- Vyberte funkci, která se má přiřadit k tlačítku.

Výběr nebo úprava menu nebo funkce:

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadované menu a stiskněte **Vybrat** nebo **OK**.
- Když menu obsahuje podmenu, přejděte na požadované podmenu pomocí navigačních tlačítek. Podmenu otevřete stisknutím **Vybrat** nebo **OK**.  
Pokud vybrané menu obsahuje další podmenu, opakujte tento krok.
- Najděte požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek.
- Stisknutím **Vybrat** nebo **OK** potvrďte vybrané nastavení.

#### Číslo zkratek

Požadované menu lze rychle otevřít pomocí čísel zkratek. Číslo zkratky se zobrazuje před názvem menu v režimu Menu.

### Mapa menu

**1. Záznamy hovorů**

- 1.1 Zmeškané hovory
- 1.2 Přijaté hovory
- 1.3 Odchozí hovory
- 1.4 Smazat vše
- 1.5 Doba hovoru
- 1.6 Cena hovoru\*

**3. Organizér**

- 3.1 Budík
- 3.2 Kalendář
- 3.3 Datum a čas
- 3.4 Kalkulačka
- 3.5 Seznam úkolů
- 3.6 Záznamník
- 3.7 Převodník měn

**6. Síťové služby**

- 6.1 Přesměrování hovoru
- 6.2 Zákaz hovoru
- 6.3 Čekající hovor
- 6.4 Výběr sítě
- 6.5 ID volajícího
- 6.6 Uzavřená uživat. skupina

**8. Nastavení zvuku**

- 8.1 Tón vyzvánění
- 8.2 Hlasitost vyzvánění
- 8.3 Typ upozornění
- 8.4 Tón klávesnice
- 8.5 Tón zpráv
- 8.6 Upozornění během hovoru
- 8.7 Další tón

**2. Kontakty**

- 2.1 Hledání
- 2.2 Nová položka
- 2.3 Hledání skupiny
- 2.4 Úpravy skupiny
- 2.5 Rychlá volba
- 2.6 Smazat vše
- 2.7 Stav paměti
- 2.8 SDN

**4. SIM AT**

**5. Zprávy**

- 5.1 Přijaté
- 5.2 Odeslané
- 5.3 Nová SMS
- 5.4 Šablony
- 5.5 Nastavení
- 5.6 Smazat vše
- 5.7 Stav paměti
- 5.8 Hlasová pošta
- 5.9 Vysílání

**7. Nastavení displeje**

- 7.1 Pozadí
- 7.2 Jas displeje
- 7.3 Kontrast
- 7.4 Podsvícení

**9. Nastavení telefonu**




- 9.1 Pozdrav
- 9.2 Vlastní číslo
- 9.3 Jazyk
- 9.4 Zabezpečení
- 9.5 Další nastavení
- 9.6 Zkratky
- 9.7 Obnovit nastavení

\* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno SIM kartou.

## Zadávání textu

### Změna režimu zadávání textu

V poli pro zadávání textu stisknete pravé kontextové tlačítko, dokud se nezobrazí indikátor požadovaného režimu zadávání:

-  : Režim T9
-  : Režim ABC
-  : Číselný režim
- Žádné: Režim symbolů

### Režim T9 (čeština)

- Začněte zadávat slovo stisknutím **2** až **9**. Pro jedno písmeno stiskněte každé pouze jednou.

Slovo, které zadáváte, se zobrazí na displeji. Může se změnit s každým dalším stisknutím tlačítka.

Než upravíte nebo smažete jednotlivé znaky, zadejte celé slovo.

Když například píšete slovo "Ahoj" v režimu T9, stiskněte **2**, **4**, **6** a **5**.

Pokud není slovo správné, zobrazíte další slova pro stisknutá tlačítka stisknutím **0**.
- Když se slovo zobrazí správně, zadejte za ním mezeru stisknutím **#**.

Funkce	Popis	Výběr
Hledání ve skupinách	Hledání položek v kontaktech ve skupinách volajících.	Menu > Kontakty > Hledání skupiny
Změna vlastností skupiny volajících	Výběr vyzvánění pro příchozí hovory a zprávy od členů skupiny. Také změna názvu skupiny.	Menu > Kontakty > Úpravy skupiny
Rychlá volba	Přiřazení čísel rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.	Menu > Kontakty > Rychlá volba
Vymazání kontaktu	Vymazání všech čísel v kontaktech.	Menu > Kontakty > Smazat vše
Stav paměti kontaktů	Zobrazení celkového počtu položek v kontaktech v paměti telefonu a na SIM kartě.	Menu > Kontakty > Stav paměti
Čísla služeb SDN (Service Dialling Numbers)	Přístup k seznamu čísel služeb přiřazených poskytovatelem služeb.	Menu > Kontakty > SDN
Upozornění	Nastavení upozornění tak, aby zazvonilo v určený čas.	Menu > Organizér > Budík
Plánovač	Přehled o denních a měsíčních plánech.	Menu > Organizér > Kalendář

Funkce	Popis	Výběr
Zobrazený jazyk	Výběr jazyka, který se bude používat pro zobrazení textu.	Menu > Nastavení telefonu > Jazyk
Zabezpečení	Ochrana telefonu před nepovoleným použitím.	Menu > Nastavení telefonu > Zabezpečení
Další nastavení	Zapnutí nebo vypnutí funkce automaticky opakovaného vytáčení nebo automatického přijímání hovorů.	Menu > Nastavení telefonu > Další nastavení
Zkratky menu	Nastavení navigačních tlačítek pro přímý přístup k oblíbeným menu.	Menu > Nastavení telefonu > Zkratky
Obnovení telefonu	Obnovení telefonu na výchozí nastavení.	Menu > Nastavení telefonu > Obnovit nastavení

### Režim ABC

Stiskněte tlačítko označené požadovaným písmenem:

- jeden stisk pro první písmeno
- dva stisky pro druhé písmeno
- a tak dále.

Když například stisknete **2** třikrát, zadáte písmeno "C", a když stisknete **5** dvakrát, zadáte písmeno "K".

### Režim čísel

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

### Režim symbolů

Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadovanému symbolu. Stisknutím **Nahoru** nebo **Dolů** zobrazíte další symboly.

### Rady pro zadávání textu

- Kurzor lze přesunout pomocí navigačních tlačítek.
- Jednotlivá písmena vymažete stisknutím **C**. Všechna písmena vymažete stisknutím a podržením **C**.
- Mezeru mezi dvě písmena zadáte stisknutím **#**.
- Mezi velkými a malými písmeny v režimech T9 a ABC lze přepnout stisknutím **\***.
- Interpunkční znaky v režimech T9 a ABC lze zadat stisknutím **1**.

Funkce	Popis	Výběr
Čas a datum	Ruční nastavení času a data.	Menu > Organizér > Datum a čas
Kalkulačka	Použijte telefon jako kalkulačku.	Menu > Organizér > Kalkulačka
Seznam úkolů	Vytvoření seznamu úkolů s různými termíny.	Menu > Organizér > Seznam úkolů
Záznamník	Nahrávání hlasových poznámek.	Menu > Organizér > Záznamník
Převodník měn	Převádění měn.	Menu > Organizér > Převodník měn
Používání služeb SIM	Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb.	Menu > SIM AT
Čtení zprávy	Čtení přijatých, odeslaných nebo uložených zpráv.	Menu > Zprávy > Přijaté, Odeslané
Odeslání zprávy	Vytvoření textové zprávy a odeslání na jiné mobilní telefony.	Menu > Zprávy > Nová SMS
Šablony zpráv	Uložení často používaných zpráv jako šablon.	Menu > Zprávy > Šablony

## Důležitá bezpečnostní upozornění

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte uvedené pokyny. Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné nebo nezákonné.

#### Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

#### Vypínání při tankování

Nepoužívejte telefon u benzinového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

#### Vypnutí telefonu v letadle

Bezdrátové telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Jejich použití v letadle je nezákonné a nebezpečné.

**Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů**  
Nemocnice a zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

#### Rušení

Všechny bezdrátové telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

#### Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázané.


#### Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

#### Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držení u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

#### Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné v dané oblasti a stiskněte  . Neukončujte hovor, dokud vám k tomu nebude vydán pokyn.

## Odeslání zprávy

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Vyberte možnost **Zprávy** → **Nová SMS**.
- Zadejte text zprávy.
- Stiskněte **Volby** a přidejte položky pomocí následujících možností:
  - Přidat šablony**: načtení textové šablony.
  - Přidat číslo**: načtení položky z kontaktů.
- Stiskněte **Volby** a vyberte možnost **Uložit+odeslat**, **Odeslat** nebo **Uložit**.
- Pokud jste vybrali možnost **Uložit+odeslat** nebo **Uložit**, vyberte umístění.
- Zadejte cílové číslo a stiskněte **OK**.

Funkce	Popis	Výběr
Možnosti posílání zpráv	Nastavení možností posílání zpráv.	Menu > Zprávy > Nastavení
Smazání zpráv	Smazání zpráv ve všech složkách.	Menu > Zprávy > Smazat vše
Stav paměti zpráv	Kontrola stavu paměti pro zprávy v jednotlivých pamětech.	Menu > Zprávy > Stav paměti
Hlasová schránka	Příjem a poslech hlasových zpráv uložených v síti.	Menu > Zprávy > Hlasová pošta
Zprávy CB	Změna nastavení pro službu a přístup ke zprávám CB.	Menu > Zprávy > Vysílání
Sít'ové služby	Přístup k síť'ovým službám nabízeným poskytovatelem služeb.	Menu > Sít'ové služby
Nastavení displeje	Změna nastavení pro displej a osvětlení.	Menu > Nastavení displeje
Vyzvánění	Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.	Menu > Nastavení zvuku > Tón vyzvánění
Hlasitost vyzvánění	Upravení hlasitosti vyzvánění.	Menu > Nastavení zvuku > Hlasitost vyzvánění

#### Malé děti a telefon

Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí.

#### Příslušenství a baterie

Používejte pouze příslušenství a baterie, které jsou schváleny společností Samsung. Použití jakéhokoliv neschváleného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné. Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung.

#### Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

<b>VÝSTRAHA</b>
Pokud baterii nahradíte baterií nesprávného typu, může dojít k výbuchu. Použité baterie zlikvidujte podle předpisů.

## Informace o hodnotě SAR

Bezdrátový telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření stanovené Radou Evropské unie (EU). Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Předpisy jsou založeny na bezpečnostních normách, které byly vyvinuty nezávislými vědeckými organizacemi pravidelným a důkladným vyhodnocováním vědeckých studií.

Normy zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro vystavení bezdrátových telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR stanovený Radou EU je 2,0 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,853 mW/g.

## Informace o funkcích

V této části jsou krátce vysvětleny funkce telefonu.

Funkce	Popis	Výběr
Zobrazení poslední hovorů	Zobrazení a volání posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.	Menu > Záznamy hovorů > Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Odchozí hovory
Vymazání posledních hovorů	Vymazání obsahu jednotlivých kategorií hovorů nebo všech čísel najednou.	Menu > Záznamy hovorů > Smazat vše
Zobrazení doby hovoru	Zobrazení doby a počtu posledních odchozích a přijatých hovorů. Také vynulování počítadla.	Menu > Záznamy hovorů > Doba hovoru
Zobrazení ceny hovorů	Zobrazení ceny hovorů.	Menu > Záznamy hovorů > Cena hovoru
Nalezení položky	Vyhledání čísel v kontaktech.	Menu > Kontakty > Hledání
Přidání nové položky	Přidání nové položky do kontaktů.	Menu > Kontakty > Nová položka

Funkce	Popis	Výběr
Typ upozornění	Nastavení způsobu upozornění na příchozí hovory.	Menu > Nastavení zvuku > Typ upozornění
Tón tlačítek	Výběr tónu, který zazní při stisknutí tlačítka.	Menu > Nastavení zvuku > Tón klávesnice
Tón zpráv	Změna nastavení upozornění pro příchozí zprávy SMS a CB.	Menu > Nastavení zvuku > Ton zpráv
Upozornění během hovoru	nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.	Menu > Nastavení zvuku > Upozornění během hovoru
Další tóny	Nastavení dalších tónů telefonu.	Menu > Nastavení zvuku > Další tón
Pozdrav	Zadání pozdravu, který se zobrazí při zapnutí telefonu.	Menu > Nastavení telefonu > Pozdrav
Kontrola vlastních telefonních čísel	Kontrola vlastních telefonních čísel nebo jejich pojmenování.	Menu > Nastavení telefonu > Vlastní číslo

## Prohlášení o shodě (R&TTE)

<b>Název modelu:</b> SGH-X150 (GSM 900/1800)	
<b>Vyrobeno v:</b> Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350	
<b>Bezpečnost</b>	: EN 60950-1:2001
<b>Elektromagnetická kompatibilita</b>	: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001) : EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
<b>SAR</b>	: EN 50360:2001 : EN 50361:2001
<b>Sít'</b>	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:	
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK Identification mark: 0168	
Technická dokumentace je uložena u: <b>Samsung Electronics QA Lab.</b> a lze ji zpřístupnit na vyžádání.	
<b>Místo a datum vydání:</b> Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2005. 09.27	
 Yong-Sang Park/S.Manager	